اولا: أعمال الحفر

- الحفر هو عنصر أساسى في عمليات الإنشاء - وبالأخص بالنسبة لإنشاء الأساسات والصرف (المجاري) - وفي مواقع الإنشاء بوجه عام.

- الحفر هو عمليه تفكيك ونقل للتربه السطحيه الغير صالحه واستبدالها بتربه صالحه للتاسيس او الوصول الى التربه الصالحه للتاسيس.

- يتم او لا تحديد حدود الحفر من قبل مساح متخصص ثم نبدأ باعمال الحفر .



ماذا اذا تجاوز منسوب قاع الحفر المنسوب التصميمي طبقا للكود ؟

إذا تجارز منسوب قاع الحفر المنسوب التصعيمى فيجب على المقاول أن يملأ الحفر الزائد بالخرسانة العادية حتى المنسوب المطلوب ويتحمل المقاول مصاريف الحفر الزائد وكذلك الحرسانة العادية المالئة حتى المنسوب التصعيمي إلا إذا ذكر خلاف ذلك على الرسومات ويتم المل دون تأخير حفاظاً على الخواص الطبيعية لطبقة التأسيس.

في حالة إجراء عملية الحفر في شوارع أو مواقع أو مساحات معرضة للمارة أو مهاني قائمة فيجب على المقاول عمل جميع الإحتياطات اللازمة والكفيلة لبعنع كافة أخطار الوقوع في هذه الترنشات أو الحفر وعليه عمل الحواجز اللازمة لمنع المرور وإنارتها لبلا.

يجب أن يشون ناتج الحفر بصفة مؤقته بعيدا عن موقع الأساسات أو الترنشات وبطريقة بتجنب معها قدر الإمكان الإضطرار الى نقله مرة أخرى وبحيث لا يعوق استمرار العمل بصفة منتظمة . ولا يسمع بوضع ناتج الحفر على مسافة تقل عن إرتفاع الحفر .

القياس والمحاسبه

١١ - القياس والمحاسبة

- ١/١١ تقاس كميات الحفر هندسيا بالمتر المكعب طبقا للرسومات التنفيذية ولا تحسب أى كميات حفر بالزيادة عن الأبعاد الموضحة بالرسومات ما لم ينص على خلاف ذلك في المراصفات الخاصة أو الرسومات أو قائمة الكميات والفئات .
- ٢/١١ تشمل قشات أعمال الحفر للمتر المكعب تكلفة الحفر والنقل والعمالة والصنعية والأدوات وكافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ العمل على الوجه الأكمل بما في ذلك ما يلزم من أعمال صلب الجوانب وتزح المياه وتجفيف المرقع والسقايل ما لم تدرج لها يترد خاصة في قوائم الكميات والفئات.
- ٣/١١ تقاس كميات الردم هندسيا بالمتر المكعب طبقا للأبعاد المرضحة بالرسومات التنفيذية ولا تحسب أى كميات ردمت بالزيادة عن ذلك .
- 1/۱۱ تشمل فئات أعمال الردم مع الدمك العادى بالمنسر المكعب ، سوا ، كان ذلك بأترية من ناتج الحفر أو بأترية من داخل الموقع أو بأترية موردة أو بترية نظيفة موردة ، تكلفة العمالة والرسوم والمحاجر والنقل والمصنعية والأدوات والمياه ورشها وكافة ما يلزم لتنفيذ العمل المطلوب على الرجه الأكمل
- ١١/٥ تشمل قتات أعمال الردم مع الدمك للكثافة الأمثل لإحلال التربة للمتر المكعب سواء برمال نظيفة أو بتربة زلطبة (قطع الجبل) تكلفة العمالة ورسوم المعاجر والنقل والمصنعية والأدوات والمهاه ورشها والتربة الرملية أو الزلطبة والإختبارات للمعامل المعتمدة وبالموقع وكذلك الأجهزة اللازمة لإجراء الإختبارات بالموقع وكل ما يلزم لتنفيذ العمل المطلوب على الوجه الأكمل.

ثانيا: أعمال الأحلال soil replacement

- تربة الإحلال من المواضيع التي تتسم بقدر هائل من عدم الاتفاق بين المتخصصين بدأ من نوع الإحلال وسمكه ووظيفته ورفرفة الإحلال خارج حدود القواعد واجهاد التربة المسموح بها فوق تربة الإحلال ونوع الاساسات (قواعد منفصلة – قواعد شريطية – لبشة) والسمك المسموح به في كل طبقة من طبقات الاحلال، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة المختلف عليها.

متي نستخدم تربه الاحلال

- تستخدم تربة الاحلال عندما تكون تربة التاسيس غير صالحه وذلك لوجود طفلة او تربة طينية او غير ها و عندما تكون التربه عند منسوب التأسيس غير قادرة على مقاومة الاحمال الواقعه عليها اي انها ذات جهد قليل لا يتناسب مع هذه الاحمال فيتم عمل الاحلال لزيادة الجهد عند منسوب التاسيس.

انواع تربة الاحلال


اولا: طبقة الاحلال (الرمل)

يتم عمل طبقة من الاحلال من الرمل المدموك اذا كانت المنطقة لا تحتوى على مياه ارضية وعدم ظهور الماء في موقع الحفر او التربة التي يحدث بها انتفاخ (التربه الانتفاشيه) حيث يعمل الرمل في هذه الحاله كطبقه مرنه يمكنها امتصاص الانتفاخ الناتج من التربه السفليه



ثانيا: طبقة الاحلال (الزلط)

يتم عمل طبقة الاحلال من الزلط اذا كانت التربة تحتوى على مياه اثناء الحفر وذلك لتصريف المياه الجوفيه من خلالها حتى يتم سحبها الى خارج الموقع



ثالثًا: طبقة الاحلال (الرمل + الزلط)

تستخدم في حالة رفع منسوب التاسيس او ديادة قدرة تحمل التربة وتكون نسبة الخليط 1: 1 او 1: 2 ولضمان التوزيع يتم وضع نقله رمل بجوارها نقله زلط





رابعا: طبقة الاحلال (خرسانة مفلفله)

تستخدم في حالة صعوبة التخلص من كل المياه الجوفيه عند منسوب التأسيس يتم تنفذ طبقة أحلال من الخرسانة الضعيفة قليلة المياه (مفلفلة) حيث تدخل المياه الجوفية في خلطة هذه الخرسانة الضعيفة .

خامسا: طبقة الاحلال (خرسانة عاديه)

تستخدم عند حدوث ترويب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملية و ذلك في وجود المياه الجوفية و تستخدم طبقة بسمك 15-20سم من الرمل أو الزلط و الرمل لتنفيذ الأساسات فوقها

متي تكون التربه ضعيفه ومتوسطه وعاليه الانتفاش طبقا للكود؟

س - ٣- ؛ تصنيف التربة المتماسكة من حيث القابلية للانتقاش :

يمكن تصنيف التربة المتماسكة للانتقاش طبقاً للجدول رقم (٥).

جدول رقم (٥) جدول استرشادي لتحديد درجة الانتفاش

دلیل الانتقاش*** W/W _L	نسبة الانتفاش""	ضغط الانتفاش* كجم/سم	درجة الانتفاش	
أكبر من ٠,٦	1-1	1,70,7.	ضعيفة	
$(T_1) = T_1$	1 {	۲,۰ - ۱,۲۵	متوسطة	
أقل من ۴،۰	أكبر من ١٠	أكبر من ۳٫۰	عالية	

يعين ضغط الانتقاش بطريقة الحجم الثابت لعينات طبيعية غير مقلقلة.

 [&]quot; تعين نسبة الانتفاش لعينات طبيعية غير مقلقلة تحت ضغط ٩،٨ كيلو نيونن / م (١٠١٠ كجم/سم)

^{***} دليل الانتقاش = W/W = نسبة الرطوبة الطبيعية / حد السيولة

٥/٢/٢ التصنيف على أساس دليل اللدونة وحد الانكماش و معتوى الطين


يتم التصنيف طبقا للجدول التالي (٥-١) والذي يستخدم من قبل عدة جهات مثل مكتب الإستصلاح الأمريكي (USBR) وكذلك الجمعية الكندية الجيوتكنيكية.

جدول (٥-١) تصنيف الترية على أساس دليل اللدرنة وحد الانكماش ونسبة العبيبات ذات القطر أقل من ٢ ميكرون .(Holtz and Kovacs (1981 & (1974) & USBR (1974)

نرجة الإنفاخ	نسية الإنطاخ (%) تحت همل ۲۰٫۰۷ کچم/سم۲	دد (لانكمائل (%) W ₃	ىئىل ئائىرنىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نسبة الحييات ذات قطر قال من ۲ سيكرون (%)
عالية جدا	کنیز من ۳۰	أمنز من ١١	أكبر من ٣٥	کیر من ۲۸
عاتوة	من ۲۰ إلى ۳۰	من ۷ لِلي ۱۲	من ۲۵ إلى 11	من ۲۰ إلى ۳۱
متوسطة	من ۱۰ إلى ۲۰	من ۱۰ بلی ۱۱	من ۱۵ إلى ۲۸	من ۱۲ إلى ۲۲
ملخفضة	لصغو من ١٠	أكبر من ١٥	امستر من ۱۸	لسنر من ١٥

وبالموقع لدينا وفي احدي المشاريع كان جهد الانتفاش للتربه 3 كجم اسم 2 وكانت توصيات استشارى التربه كالتالى:

- سمك الاحلال 3.5 م من الرمل النظيف الخالي من الشوائب والمتدرج
- يتم فرش مشمع من البولى ايثيلين (HDPE) سمك لا يقل عن 1000 ميكرون على ان يستمر على كامل مسطح الحفر وعلى جوانب الحفر وصولا الى منسوب التشطيب حول المبنى على ان يمتد داخل خندق راسيا اسفل الاحلال ويت لحامه بالهواء الساخن واختبار امكن اللحام ودرجه الدمك 98% من اختبار بروكتور المعدل واليكم الخطوات بالترتيب:



شكل رقم (٤) كروكي يوضح طريقة وضع طبقة البولي أثيلين أسفل الأساسات حتى سطح الأرض وكذلك منسوب الحفر والتأسيس وتشطيب الدور الأرضى المقترح وكذلك منسوب الطرق حول المبنى الرئيسي

بولى ايثيلين عالى الكثافه high density poly ethylene

إستخدامات منتج أغشية البولي إيثيلين من 750-5000ميكرون(-HDPE LDEP) ناعم وخشن في المجال الإنشائي:-

- تستخدم منتجات البولي إيثيلين في المجال الإنشائي في أغراض عديدة وذلك لحماية المنشأت من عدم نفاذية المياه والرطوبة من وإلى المنشأت المراد حمايتها وذلك للحفاظ عليها من التأكل والتهالك وذلك لضمان زيادة العمر الإفتراضي وعدم رفع التكاليف المادية بإعادة الإصلاح أو الصيانة وتتميز قدرة وكفاءة المنتجات السابق ذكرها في منع نفاذية المياه أي سوائل من خلالها لما لها من خواص فيزيائية وميكانيكية أو قلوية أو حمضية التي تتلامس معها وتتميز أيضاً في قدرتها على تحمل كافة العوامل الجوية والإجهاد التي من الممكن أن يتعرض لها .

طرق التركيب واللحام:

- أ-التجهيزات المطلوبة قبل عملية التركيب واللحام للبلاستيك:
- 1- يجب أن يكون سطح التربة ممهد وخالى من الصخور وأى أجسام حادة.
 - 2- يجب أن يكون الموقع قد تم تجهيزه بصورة نهائية من حيث الميول و الار تفاعات
 - 3- الإنتهاء من عملية صب الخرسانات وأي أعمال مباني قبل تركيب الر و لات

4- يجب التأكد من خلو الموقع من المياه وفي حالة وجود مياه جوفية ، برك مياه أو المستنقعات يجب أن تتم عملية ضخ لهذه المياه خارج مكان التركيب واللحام.

5- يفضل أن تتم عملية التركيب من أعلى نقطة نزو لا إلى أقل نقطة .

6- يجب أن تتم عملية التركيبات وذلك للحصول على أعلى سرع وأقل كمية لحامات ممكنة وأقل إهدار للمادة العازلة.



ب-أنواع اللحام:-

1- اللحام بماكينة اللحام الأتوماتيكية مزدوجة اللحام:-

يعتبر هذا اللحام هو اللحام الرئيسي لمنتجات العزل بحيث يتم تداخل بين أطراف رولات العزل في حدود من 10إلى 11سم الإمكانية لحام الأغشية العازلة ويتم تنفيذ في الخطوط الطولية والعرضية المطلوبة في التنفيذيتم اللحام باستخدام أحدث الماكينات الأوتوماتيكية عن طريق انصهار سطحين متقابلين من الواح الطبقة العازلة (Overlap) وعمل لحام مزدوج بحيث توجد طبقة مفرغة بين منطقتي اللحام لإتمام أعمال الإختبار بالهواء المضغوط (Air Test .(Channel



2- اللحام بماكينة اللحام اليدوى (الهواء الساخن):-

يعتبر هذا اللحام مساعد لإصلاح أي قطع أو ثقب في رقائق العزل.

3- اللحام بماكينة اللحام بالبثق (extrusion اكستروجن):-

يعتبر هذا اللحام لا غنى عنه في تأمين نهايات اللحامات الاوتوماتيكية وتأمين الغلق المحكم لجميع اللحامات اليدوى وأيضاً يستخدم في غلق مداخل إبرة الإختبار في اللحام الأتوماتيك.



جـ أنواع الإختبار:

طرق الإختبارت:

يتم اختبار اللحام المنفذ بأحدث أجهزة الإختبار وطبقا للمواصفات الأمريكية ASTM وتتم جميعها في الموقع أو المعمل بإحدى الوسيلتين:

1- الإختبارات المتلفة:

بأخذ عينة من خط اللحام عرض 1 * 6 بوصة حسب ASTM D903 و ال ASTM D3330 / D3330M الاختبار حقليا أو معمليا بواسطة جهاز يسمى Electric Tensiometer Testing لاختبار ال Peel Test و Shear Test لمعرفة مدى قدرة تحمل اللحام لكل من مقاومة اجهادات الشد Yield Tensile Stress .







2- الإختبارات غيرالمتلفة:


وتتم بأحدث أجهزة الاختبار وطبقا لمواصفات ASTM وذلك باستخدام:

air pressure: إختبار ضغط الهواء

هو جهاز يعمل على إختبار خطوط اللحام الطولية والعرضية المنفذة بماكينة اللحام الأتوماتيك بحيث يقوم الجهاز بضغط الهواء داخل أنبوب الإختبار إلى 2.5بار ضغط جوى وذلك في فترة (1-5 دقيقه) للتأكد من سلامة اللحام الأتو ماتبك

















1- إختبار الاسبارك هوليداى:-holiday spark test

هو جهاز يعمل على إختبار الرقع وجميع اللحامات التي تم إصلاحها من خلال ماكينة اللحام اليدوى وماكينة اللحام الكستروجن

- فهو عباره عن وضع سلك نحاس بقلب اللحام ويتم اختباره بوضع جهاز به فرشه يعمل على إصدار موجات كهربائية موجبة حول اللحام بالكامل فإذا إصطدمت الموجات الموجبة بالأرض وهي تعنى الموجة السالبة فيتم إصدار شرارة كهربائية قوية إتجاه مكان التسريب في اللحام مع إصدار صوت قوى للتنبيه وهذا يتطلب الإصلاح للتأكد من سلامة اللحام.





Vacuum Test-: إختبار الفاكيم

وهو جهاز يعمل على إختبار الرقع واللحامات التي تم إصلاحها من خلال ماكينة اللحام اليدوى وماكينة اللحام الأكستروجن ويتم عمل هذا الإختبار بوضع سائل رغوى على سطح اللحام ووضع الجهاز على اللحام مباشرة ويتم تشغيلة فيقوم بعملية شفط قوية جداً للتأكد من جودة اللحام ففي حالة وجود تسريب يتم ظهور فقعات من الرغاوى فوق مكان التسريب ويتم معالجتها بعد إنتهاء الإختبار والتأكد منها مرة أخرى

رفرفه ألأحلال

- رفرفة الإحلال وهي المنطقة التي يتم فيها زيادة مساحة الإحلال خارج حدود الاساسات حتى يتم نقل حمل الاساسات خلال طبقات الإحلال وحيث انه من المعلوم أن التربة توزع الحمل خلالها على هيئة مخروط يميل مماسه بنسبة 2 رأسي: 1 أفقى وبالتالي فلو كان سمك الإحلال 2 متر فنحتاج الى 1 متر زيادة في عرض الإحلال حتى ينتقل الحمل خلال الإحلال.

- ولكن احيانا تحدث شروخ وخاصة عند الأعمدة الطرفية وحدوث هبوط في القواعد الركنية بالرغم من وجود تربة إحلال بسمك 2 متر وبرفرفة 1 متر خارج حدود القواعد وذلك عند دمك الإحلال بواسطة الهراسات بسبب أن المسافة بين اول الهراس ونقطة التماس مع الأرض لأسطوانة الهراس لا تقل عن 75 سم بالإضافة إلى أن سائق الهراس عندما يقترب من حدود الحفر يخشى التصادم مع جوانب الحفر وبالتالي فإن هناك 1 متر لا يتم دمكه كما هو مطلوب وبالتالى عند تسرب المياه للإحلال يهبط الجزء الواقع في منطقة الرفرفة هبوط كبير وتهبط القواعد الطرفية بالرغم من وجود التربة الإنتفاشية. وقد يطلب البعض أن يتم دمك رفرفة الإحلال بطريقة اخرى ولكن في معظم الأحيان لا يتم عمل ذلك ولذلك فيجب التوصية بزيادة سمك رفرية الإحلال بمقدار 1 متر عن منطقة توزيع الحمل لضمان الدمك تحت القواعد.

- أما في حالة عدم وجود مسافة للرفرفة فيجب عمل عنصر انشائي بين الإحلال و التربة المحيطة ويتم تحديد العنصر الإنشائي حسب كل مسألة على حده.

تعريف الدمك

- الدمك هو إعادة ترتيب حبيبات التربة بطرد الهواء فقط من فراغات التربة و يتم ذلك باستخدام وسائل ميكانيكية و ينتج عن ذلك نقص في حجم فراغات الهواء و زيادة في كثافة التربة. و يختلف الدمك من التصلب بأن الأخير هو طرد تدريجي للمياه من التربة المشبعة باستخدام إجهاد مستمر و يصاحب ذلك نقص في الحجم According to ASTM D698 and D1557

- وتتم عمليه الدمك مع اضافه المياه الى التربه بدرجه مناسبه حيث وجد عمليا ان صغر محتوي الرطوبه بالتربه قد لا يكون كافيا لتليين التربه وتسهيل عمليه الدمك وفي نفس الوقت فان زياده محتوي الرطوبه يؤدي الى تباعد الحبيبات عن بعضها

- لذلك فان لكل تربه محتوي رطوبه أمثل optimum moisture content لتلبين التربه اثناء الدمك

العوامل المؤثره على الدمك Factors Effecting Compaction

- نوع التربه (رمل ام خليط رمل وزلط)
 - طاقه الدمك
- المحتوي المائي و هو العامل الرئيسي للحصول على اقصى كثافه جافه للتربه



كم عدد نقاط الاختبار لطبقات الاحلال والردم ؟؟؟؟؟

- طبقا للمواصفات المصرية العامة

- الحد الادنى (3) عينات تحت كل مبنى لا تزيد مساحته عن 300 متر مربع
- عند ذيادة المسطح عن 300 متر مربع تؤخذ عينة لكل 100 متر مربع على الاقل وطبقا لتعليمات المهندس اثناء التنفيذ
- يقوم المقاول وعلى نفقته بأخذ عدد كاف من العينات الإسطوانية من كل طبقة من **Y/**: طبقات الردم المردومة بعد دمكها بعد أدنى ثلاثة عينات تحت كل ميني لا تزيد مساحته عن ۳۰۰ متراً مربعاً .
- عند زيادة مساحة المبنى عن ٣٠٠ متر مربعاً تؤخذ عين الكل ١٠٠ متر مربع على الأتن وطبقا لتعليمات المهندس أثناء التنفيذ.
- 2- يجوز الردم على طبقات اعلى من 25 سم (مع الدمك الامثل) اي عند توافر معدات ميكانيكية (يصل وزنها الى 12 طن) ذات كفاءة اعلى لدمك الطبقات للحصول على الكثافة القصوي وطبقا لتعليمات المهندس اثناء التنفيذ
- 3- في حالة عدم الوصول الى النتائج المطلوبة لكثافة التربة يجب تكرار العمل الى ان يتم الحصول عليها وذلك بالطريقة التي يراها المهندس المشرف او التي يوصى بها استشارى التربة
- 4- في حالة تعطل الاعمال لاي سبب من الاسباب يتعين اعادة اجراء الاختبار للطبقة الاخيرة التي انقطع العمل بها واعادة رشها بالمياة ودمكها اذا لزم الامر

- ٣/٢/٩ يتم الردم على طبقات ويتم رشها بالمياه بإنتظام بالكمية التي تعطى محتوى المياه الأمثل (OPTIMUM MOISTURE CONTENT) والتي يتم تحديدها معمليا لكل نوع تربة مستخدم على أن يتم دمك هذه الطبقات باستخدام هراسات هزازه ميكانيكية يتراوح وزنها بين ١٠٠٨ طنا وذلك بعدد المشارير المعدد في التقرير المغند أثناء المغند المناديد والأساسات والتجارب المعملية بالموقع وتعليمات المهندس أثناء التنفيذ .
- 4/۲/۹ بجوز للمقاول الردم على طبقات بسمك أكثر من ٢٥ سم في حالة ترفر معدات ميكانيكية ذات كفاءة أعلى لدمك تلك الطبقات للحصول على الكثافة القصوى المطلوبه وذلك بناء على التقرير الفني لأبحاث التربة والأساسات وطبقا لتعليمات المهندس أثناء التنفيذ .
- ٥/٢/٩ في حالة عدم الوصول إلى النتائج المطاربة لكثافة التربة بجب تكرار العمل إلى أن يتم الحصول عليها وذلك بالطريقة والكيفية التي يراها المهندس المشرف أثناء

لماذا ينصح دائما بعمل الاحلال اوالردم على طبقات لا تتعدي 25 سم ؟؟؟؟؟ وذلك مع اعمال الدمك العادى

- 1- صعوبة نجاح اختبار بروكتور القياسي بنسبة 95% اذا تعدت النسبة السابقة
- 2- في حالة ذيادة طبقات الدمك عن النسبة صعوبة اختراق الماء حبيبات التربة
- 3- صعوبة وجود معدات تعطى نتيجة الدمك المطلوبة اذا تعدت السماكة السابقة

تأثير الدمك على خواص التربة

- 1- يزيد الدمك من مقاومة القص للتربة.
 - 2- بزيد قدرة تحمل الترية
- 3- بخفض من قدرة التربة على الانضغاط و الهبوط
- 4- يقلل الدمك من نفاذية التربة و بالتالي تنخفض قدرتها على تسرب المياه.

الاختبارات اللازمه بالموقع

٥/١٠- أنواع الإختبارات اللازمة

- . ١/٥/١ يقوم المقاول وعلى نفقته بعمل الإختبارات التالية مع مراعاة أنه يجب إعادة الإختيارات رقم ٤٠٢،١ عند تغيير المعجر أو تغيير نوع التربة
 - (١) إختبار (C.B.R) لتحديد عدم إنتفاشية التربة .
- (٢) إختيار بركتور المعدل لتحديد أقصى كثافة لكل نوع تربة ونسبة المياه (O.M.C) العلى العالم
- (٣) إختبار كثافة بالمرقع لتحديد الكثافة الجافة بعد إقام عمليات الدمك بعدل إختيارلكل طبقة .
 - (1) إختبارات التدرج للتربة المستخدمة في الردم -

- وهناك اختبارات على حسب رؤيه استشاري التربه او الموقع مثل اختبار تحميل التريه لحساب قدره تحمل التريه والهبوط

Plate load test is done at site to determine the ultimate bearing capacity of soil and settlement of foundation under the loads.

اولا شرح: اختبار المخروط الرملي Sand cone test

و هو من الاختبارات اللازمه بالموقع لتحديد درجه وجوده الدمك

According to ASTM D1556/D1556M-15

- الغرض من الاختبار

قياس كثافة الترية ، و التأكد من جودة الدمك

وصف الجهاز المستخدم

- الجهاز عبارة عن وعاء متصل بقاعدة مخروطية وصنبور للتحكم في انسياب الرمل ، ولوح معدني به فتحة دائريه مفرغة بمحيط قاعدة المخروط.


_ خطوات عمل الاختبار

1- يحضر الجهاز من المعمل مملوء برمل معاير ، ومعلوم كثافته .



ما هو الرمل القياسي

- رمل قياسى خاص، نظيف من الشوائب العضوية. وحسب المواصفات البريطانية، فإن قياس حبيبات الرمل يجب أن يحقق شرط المرور من المنخل (600 ميكرون) والبقاء على المنخل (300 ميكرون). وأما حسب المواصفات الأمريكية، فالرمل المستعمل يمر من المنخل رقم (20)، ويتبقى على المنخل رقم (30). ويمكن استعمال الرمل المار من المنخل رقم (30) والمتبقى على المنخل رقم (40)، أو المار من المنخل (30) والمتبقى على المنخل (50) 2- يتم توقيع النقاط المراد اختبارها على المخطط قبل اجراء الاختبار لمعرفه اماكن النقاط التي لم تنجح بعد كما بالصوره المرفقه وبحيث توفي المساحه المحدده بالمواصفات




3- نضع اللوح المعدني علي الأرض ويتم تفريغ التربة بعمق 15 سم من خلال الفتحة وتعبأ التربة المستخرجة في كيس وتوزن ، وتكون وزن التربة المستخرجة .



4- نوزن الجهاز مملوء بالرمل ثم نضع الجهاز بحيث تكون قاعدة المخروط علي فتحة اللوح المعدني ثم يترك الرمل ينساب داخل الحفرة، وبذلك عن طريق فتح الصنبور.

5- بعد التأكد من امتلاء الحفرة بالرمل ، وذلك عند ملاحظة توقف تسرب الرمل داخل الوعاء الشفاف، يتم أغلاق الصنبور .



Sand Cone Method (D1556-07)

- 6- يتم وزن الرمل المتبقى بالجهاز ويسجل.
- 7- يتم حساب كثافة التربة بالموقع كالتالي:
- كثافة التربة الرطبة = وزن التربة المستخرجة من الحفرة / حجم الحفرة
 - وزن التربة من الحفرة معلوم، وهو وزن التربة المستخرجة من الحفرة
 - حجم الحفرة = وزن الرمل الذي ملئ الحفرة / كثافة الرمل المعاير
- وزن الرمل الذي ملئ الحفرة = وزن الجهاز مملوء بالرمل وزن الرمل المتبقى بالقمع
 - كثافة الرمل المعاير معلوم بالمعمل ، ومن ثم نوجد كثافة التربة الرطبة بالموقع
- كثافة التربة الجافة بالموقع = كثافة التربة الرطبة / (محتوي الرطوبة + 1)

 $W_{dry \ soil} = W_{soil} / 1 + W\%$

- نسبة الدمك بالموقع = كثافة التربة الجافة بالموقع / أقصي كثافة جافة في

المعمل * 100


وعند اجراء هذا الاختبار على التربه بالموقع كانت النتائج كالتالى:

- عند تعيين اقصى كثافه جافه بالمعمل كانت 2.2 طن م 3
 - نسبه الرطوبه المثاليه كانت 5.1%
- ونسبه الدمك المحدده من قبل استشاري التربه لا تقل عن 95 %

- اقصي كثافة جافة - Optimum Moisture Content - (OMC) = 0.1 % بالجداول المرفقة .

موكوا الاستقوات الهندسية والعدمات الإلعالية		محتوى	الكثافة الكلية	
جة الدمك (%)	الكثافة الجافة در بالموقع t/m	الرطوبة %	بالموقع (۲۵) t/m	14
	1 , 919	r. Y	1.901	19
AV, Y £) 194	٣.٥	Y.172	٧.
90.07	7,1.1	٣	7.147	41
90.75	۲.1.٦	۳.٦		44
90.19	7.1.1	٣.٢	Y.17A	**
90.V.	۲.1.0	٣.١	7.171	7 £
15.50	1.171	۲.۸	1.447	
A1,15	1.740	٣.٣	1.425	40
AV.TY	1.971	۲.۸	1.940	77
19.11	1.977	۲.٦	777	**
99,97	Y.19A	٣.٤	7.77	4.4
97, 77	7.114	٣.٣	7.114	79
91.71	7.171	٣	7.777	۳.
97,97	7.177	٣.٢	7.7.1	71
99.17	7.141	٣.٦	7.709	44
90.91	7.117	٣	7.140	44
91.70	Y.1V.	٣.٧	7.701	7 %
91.27	۲.۱,٦٦	٣.١	7.777	40
90.70	Y. 90	٣.٤	7.177	41
99. ٧٠	7.197	٣.٢	7.778	**

المداك (الإدائي الإدائي الإدائي الإدائي الإدائي (الإدائي (الإدائي (الإدائي (الإدائي (الإدائي (الإدائي (الإدائي	الكثافة الجافة در بالموقع t/m"	معنوی الرطویة %	الكثافة الكلية بالموقع الله (y _b) t/m	*
90.V.	Y,1.0	7,5	Y.1VV	
97, £9	Y,1YF	2,4	4,414	79
AALEV	1,967	7,1	4.17	£ .
90,77	Y.1.0	۲.1	Y.1V.	٤١
90,77	Y. 40	T. T	Y.177	£ Y
1	1,774	Y,9	1,41.	47
90,77	Y. • 9.A	۳.0	7,171	££
1.05	1,777	T.Y	1,419	£o
97,75	7,117	۲,٦	Y.19T	£7
91.5.	Y.170	٣, ٤	Y.YTA	٤٧
99.00	Y.19.	۲,۸	7.707	٤٨
90.77	7.1.7	۲.0	Y.1A.	٤٩
99,44	Y.197	7.7	7,777	٥,
91,71	Y.1Y1	۲.۲	7,751	01
97,15	۲.1۳۰	٣.٤	7.7.7	٥٢
97.17	7,117	7.7	7.147	٥٣
47,74	7.177	٣.٥	7.7.1	0 £
97,77	7.17.	٣.٤	7,197	00
99.97	Y.199	٣.٥	7,777	70
99.07	7.149	٣.٤	7,778	ov



- الرسم المرفق للموقع وقد تم تحديد اماكن الاختبار مسبقا لمعرفه اماكن النقاط التي لم يتم دمكها جيدا ولم تصل نسبه الدمك الي 95 %
- تم اعاده اختبار النقاط المحدده بالدائره الصفراء بعد اعاده الرش والدمك حتي وصلت الي نسب الدمك المطلوبه

ثانيا شرح: اختبار تحميل التربه

Plate load test According to D 1196

- ويستخدم للتأكد من قدره تحمل التربه والهبوط المسموح به وهل هو في الحدود الامنه وفقا للتصميم ام لا ولتعيين معامل رد فعل التربه modulus of sub grade reaction

- وهو يسجل تصرف عمق التربة من 2 إلى 5 مرات قطر القرص



شرح الاجهزه والمكونات قبل البدء في الاختبار

1- عداد الهبوط (مقياس الانفعال ودقته 0.01 مم) ويجب الايقل عدد مقاييس الانفعال عن مقياسين ويوجد به عدد 2 مؤشر المؤشر الكبير ويبدأ من الصفر وعندما يعود الى الصفر تكون القراءه 1 مم والمؤشر الصغير في العداد الصغير والقراءه به بالمليمتر



- 2- اسطوانه قطرها (300 mm or 450 mm or 600 mm or 750 mm) ونركب فوقها مكبس هيدوليكي متصل بالمكبس زراع
- 3- ويتم عن طريق الزراع زياده الحمل والكبس وهذا الزراع يحتوي علي عداد لمعرفه مقدار الحمل الذي يتم زيادته
 - 4- زوايا حديد يتم وضع وتثبيت العدادات عليها كما بالصوره
 - 5- لودر او اي معده ثقيله لتعطى رد فعل للتحميل



خطوات الاختبار

1- يتم وضع الاسطوانه Plate اسفل معدة ثقيله ثم يتم وضع (مكبس هيدر وليكي) فوق الاسطوانه مباشره ثم رص عده قطع من الحديد فوقها حتى بتم شحطها جبدا ببطنبه المعده

2- وضع زوايا طويله من الحديد على جانبي الاسطوانه ويتم تثبيت، عدد لا يقل عن 2 عداد معايرين جيدا وووضعهم على زوايا الحديد وتصفير قراءاتهم وتكون قادرة على تسجيل انحراف أقصى قدره 1 بوصة (25.4 مم)

Dial Gages, two or more and capable of recording a maximum deflection of 1 in (25.4 mm) or other equivalent deflection-measuring devices

3- يتم الكبس بالمكبس الهيدر وليكي ورفع الحمل على مراحل بحيث كل مرحله تعادل خمس الحمل التصميمي

ونكون موضحه بزراع المكبس عداد لتوضيح قيمه الحمل اللي انت زودته عن طريق المكس

4- يتم اخذ قراءات العدادات كل زمن قدره 3 دقائق وبعدد ست قراءات وهذه القراءات تدل على الهبوط الذي يحدث في التربه نتيجه الحمل اللي احنا بنزوده في المكبس ويتم قياس ذلك عن طريق قر اءات العدادات

The number of load-deflection points to produce an accurate load-deflection curve (not less than six)

5- نعمل انقاص للاحمال تدريجي (unloading) حتي نصل الي الحمل صفر ونسجل قراءات العدادات

6- نرسم علاقه بين الاحمال والهبوط ويتم حساب ومقارنه قدرة تحمل التربه والهبوط الذي قد يحدث ومقارنه ذلك بالهبوط التصميمي وقدرة تحمل التربه التصميميه .



تم التأثير بالحمل على مراحل بحيث يكون الحمل في كل مرحلة حوالي ١/ ٥ الحمل التصميمي المفترح (٢٠٠٠ كجم/سم جهد التشغيل) ويكون العمل في كل مرحله حوالي ٢٠٠٠ كجم/سم جهد التشغيل) ويكون اقصي تحميل على اللوح أكبر من ثلاث مرات حمل التشغيل فوق منسوب التأسيس.

- يتم قياس هبوط اللوح باستخدام عدد ٣ مقياس انفعال ذات دقة ١٠٠١ مم وأخذ متوسطهما.
 - م ترك الحمل ثابتا عقب كل مرحلة وقياس مقدار الهبوط المصاحب له حتى الثبات.
- تم التأثير بالمرحلة التالية من التحميل بعد ثبات مقدار الهبوط الناتج من المرحلة السابقة .
- تم أجراء التجارب طبقا للبند ١/٨/١ من الجزء الأول من الكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات

رابعا: - نتائج الاختبارات: -

نتانج تجربة لوح التحميل بالجداول المرفق (جدول رقم ٤،٣،٢،١) وكذلك بيانيا كما بالاشكال رقم ٢،٢،١ ومنه يمكن تحديد قيمة الهبوط المناظر لأي جهد . ومنه يمكن تحديد قيمة الهبوط الحقيقي للأساسات من العلاقة الآتية :-

$$S_f = S_p \left(\frac{B(b_p + 0.3)}{b_p (B + 0.3)} \right)^2$$

حبث: -

B الهبوط الحقيقي بالملليمتر لقاعدة عرضها S_F

Sp = الهبوط بالملليمتر للوح التحميل عند إجهاد مساوي للإجهاد المتوقع حدوثه من الأساس.

B = عرض القاعدة الحقيقي بالمتر.

• طبقا للكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم الأساسات الجزء الثالث - التحديث الثاني - إصدار ٢٠٠١ فإن أقصى هبوط مسموح به للأساسات السطحية المنفصلة والمرتكزة على تربة خشنة هو ٧٠ الى ١٠٠ مم :

(CALCULATING SAFE BEARING CAPACITY)

Safe bearing capacity of soil = Ultimate bearing capacity / Factor of safety

(CALCULATING SETTLEMENT OF PROPOSED FOOTING)

The following formula as suggested by Terzaghi and Peck is used to calculate the settlement of footing for granular soil

$$Sf = Sp \{ [B*(Bp+0.3)] / [Bp*(B+0.3)] \} 2$$

For clayey soil the following equation can be used

$$Sf = Sp*(B/Bp)$$

,Where

Sp = Settlement of plate, mm

Sf = Settlement of footing, mm

Bp = Width or dia of plate, m

B = Width of footing, m

For calculating settlement of a given size of foundation subjecting to a given load, first calculate the corresponding intensity of loading by dividing the area of footing by the load, i.e

Intensity of Loading = Load (KN) / Area of footing (m2)

Then from the load settlement curve drawn using PLT data, find out the plate settlement corresponding to the calculated intensity of loading and use this value of settlement in the formula to calculate the settlement of footing.















الساع مسسعي الاطفال بمدينه س	رات لوح التحميل لموقع
ول رقم (۱)	
Stress on Soil (kg/cm [*])	Average Settlement(mm)
(
1.1	7.70
Y. 8	£.YA
7.7	7.77
٤.٨	٧.٤٧
7	1.50

وهناك قيم استرشاديه وضعها الكود المصري لميكانيكا التربه وتصميم وتنفيذ <mark>الاساسات لقدره تحمل التربه</mark> و هذه القيم قد تكون كافيه في حاله المنشأت الصغير ه

حدول رقم (٣-١١) القيم التقديرية لقدرة التحمل المسموح بها للتربة والصخور

ملاحظات	قدرة التحمل عيثو نيوان /م۲ (كجم / سم ۲)	الرسف	نوح انترية
	()	صخرر سليمة	تكوينات كريستالية من الصخور الدارية والمنحولة
	(··· - ··)	صخور سلومة	صفور رقانقية متحولة
	(TO-1-)	منخرر ستيمة	صخور رسوبیة (حجر طبیی - حجررملی - حجر جیری)
ا ثم تكن تتأثر بالماء	(10)	منفور رخوة	العسكور المعرضة للعوامل الجوية و الصخور الطينية
عرض الأساس لا يقل عن ١،٠٠ مثر	(Y -0) Y · · - 0 · · (Y - t) Y · · - t · · (t - t) t · · - t · ·	عالي النمك متوسط النمك سالب	زامة - خليط من الزامة والرمل أو خليط من الزامة والرمنام (١)
	(0-7) 0	كثرف جدآ	
	(T-1,0) T10.	متوسط الكثافة الى كثيف	رمل خشن إلى متوسط أو رمل مع قليل من الزلط (١)
	(Y-Y) YY	معاثعيه	- 10

⁽١) القيم الواردة في هذا الجدول تسرى في حالة التربة غير المغمورة و تؤخذ نصف هذه القيمة في حالة ما إذا كانت التربة مغمورة أسغل منسوب المهاه الأرضية و منسوب التأسيس،

 ⁽٢) القيم الواردة في هذا للجدول تسرى في حالة التربة كاملة التشبع.

ملاحظات	قدرة التحمل كيلو نيوتن /م٢ (كجم / سم ٢)	الوصف	نوع الفرية
عرض الأساس لا يقل عن ١،٠٠مثر	(1,0 -1,0) 10,-10,	كشيف جداً متوسط الكثافة إلى كشيف سائب	رمل ناهم إلى متوسط أو رمل متوسط إلى خشن طبيى أو طيني(١)
عمق التأسيس من ١,٥ إلى ١,٥ متر	(Y - 1) Y1		طبی غیر عضوی non-organic او طبی رملی
هذه المجموعة عرضة للهبوط التيجة التضاغط على المدى الطويل	(£,, <) £ < (£,, - Y,,) £ Y (Y,, - Y,,) Y Y	صلا شدید اقتصات متماسك متوسط التماسك ضعیف اقتماسك ضعیف اقتماسك حداً	طین متجانس غیر عضوی او طین رملی او طین طمیی او طمی طینی (۲)

المراجع:

- الكود المصري لميكانيكا التربه وتصميم وتنفيذ الاساسات
 - الاستاذ الدكتور / مصطفي أبوكيفه